


INSTRUCTIONS



PF60-3LWL-CH

Safety Instructions


- **CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.**
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Mesures de sécurité

- **AVERTISSEMENT : Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.**
- Suivez et conservez ces instructions.
- Assurez-vous de toujours couper l'alimentation du disjoncteur ou de débrancher l'appareil de la prise murale avant de procéder à l'entretien.


Warning: Risk of burn, always disconnect power and allow time for fixture and bulb to cool down before attempting to replace the bulb.

Attention : Risque de brûlure. Assurez-vous de toujours couper l'alimentation et de laisser l'appareil et l'ampoule refroidir avant de remplacer cette dernière.




Attach the back plate to the junction box with screws provided.

Fixez la plaque arrière à la boîte de jonction avec les vis fournies.




Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE de la boîte de jonction à la ligne menant à la TERRE (ou ligne verte) à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil de LIGNE (NOIR) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils.



Attach the face plate to the back plate with cap nuts provided.

Fixez la plaque avant à la plaque arrière à l'aide des écrou borgne fournies.



Insert the G9 bulbs to the socket.

Insérez les ampoules G9 dans la douille.