


INSTRUCTIONS





VF3400-1L-CH

Safety Instructions


- **CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.**
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Sécurité Supplémentaires


- **AVERTISSEMENT: Toutes connexions électriques devraient être exécutés par un électricien qualifié .**
- Suivez et garder ces instructions.
- Débranchez toujours le courant au disjoncteur ou débranchez de la prise murale avant l'entretien.




Attach the Back Plate to the junction box.
Fixez la plaque arrière de la boîte de jonction.




Make wiring connections,
black wire from fixture to black wire from junction box.
white wire from fixture to white wire from junction box.
Connect the copper ground wire to the house ground.
Faire les connexions électriques,
le fil noir du luminaire au fil noir de la boîte de jonction.
le fil blanc du luminaire au fil blanc de la boîte de



Attach fixture to the back plate, using
screws provided.
Fixer la lampe à la plaque arrière, à l'aide
des vis fournies.



Insert bulb.
Insérez l'ampoule E26.



Insert the glass shade into the brackets by
carefully pushing evenly into pressure-fit
brackets.
Insérez le diffuseur en verre sur le support
de verre.