

INSTRUCTIONS




VF7824-CH

Safety Instructions

- **CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.**
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

Mesures de sécurité


- **AVERTISSEMENT : Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.**
- Suivez et conservez ces instructions.
- Coupez toujours le courant au niveau du disjoncteur ou débranchez l'appareil de la prise murale avant l'intervention.



Attach mounting plate to junction box with screws provided.

Fixez la plaque arrière à la boîte de jonction avec les vis fournies.

Ground wire (Copper or Green)
fil de mise à la terre (cuivre ou vert)



Connect the GROUND WIRE from junction box to GROUND (or GREEN) with a wire nut. Connect the NEUTRAL WIRE from junction box to NEUTRAL (WHITE) wire from fixture with a wire nut. Connect the LINE WIRE from junction box to LINE (BLACK) wire from fixture with a wire nut.

Branchez le FIL DE MISE À LA TERRE de la boîte de jonction à la ligne menant à la TERRE (ou ligne verte) à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL NEUTRE de la boîte de jonction au fil NEUTRE (BLANC) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils. Branchez le FIL DE LIGNE de la boîte de jonction au fil de LIGNE (NOIR) du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils.

Line wire (Black)
fil de ligne (noir)

Neutral wire (White)
fil neutre (blanc)

