


# INSTRUCTIONS



**VF7300-1L-CH**

## Safety Instructions

- **CAUTION: All electrical connections should be done by a qualified electrician.**
- Follow and save these instructions.
- Always disconnect power at circuit breaker or unplug from wall outlet before servicing.

## Mesures de sécurité

- **AVERTISSEMENT : Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.**
- Suivez et conservez ces instructions.
- Assurez-vous de toujours couper l'alimentation du disjoncteur ou de débrancher l'appareil de la prise murale avant de procéder à l'entretien.

**Warning:** Risk of burn, always disconnect power and allow time for fixture and bulb to cool down before attempting to replace the bulb.

Attention : Risque de brûlure. Assurez-vous de toujours couper l'alimentation et de laisser l'appareil et l'ampoule refroidir avant de remplacer cette dernière.

Junction box  
Boîte de jonction

Mounting plate  
Plaque de montage

Back plate  
Plaque arrière

Screw  
Vis

Hexagon nut  
Écrou hexagonal

a. Attach mounting plate to junction box with screws provided.  
b. Attach back plate to mounting plate with hexagon nuts provided.

a. Fixez la plaque de montage sur la boîte de jonction avec les vis fournies.  
b. Fixez la plaque arrière sur la plaque de montage avec les écrous hexagonaux fournis.

Ground wire (Copper or Green)  
fil de mise à la terre (cuivre ou vert)

Line wire (Black)  
fil de ligne (noir)

Neutral wire (White)

Connect the **GROUND WIRE** from junction box to **GROUND (or GREEN)** with a wire nut. Connect the **NEUTRAL WIRE** from junction box to **NEUTRAL (WHITE)** wire from fixture with a wire nut. Connect the **LINE WIRE** from junction box to **LINE (BLACK)** wire from fixture with a wire nut.

Branchez le **FIL DE MISE À LA TERRE** de la boîte de jonction à la ligne menant à la **TERRE (ou ligne verte)** à l'aide d'un serre-fils. Branchez le **FIL NEUTRE** de la boîte de jonction au fil **NEUTRE (BLANC)** du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils. Branchez le **FIL DE LIGNE** de la boîte de jonction au fil de **LIGNE (NOIR)** du dispositif de fixation à l'aide d'un serre-fils.


Mounting plate  
Plaque de montage

Fixture  
Appareil

Cap nut  
Écrou borgne

Attach fixture to mounting plate with cap nuts provided.

Fixez l'appareil sur la plaque de montage avec les écrous-borgnes fournis.



This fixture is designed to dim with a standard Triac forward phase dimmer. Dimming levels will vary by dimmer.

Recommended dimmers:

Lutron MACL-153M  
Lutron DVL-153P  
Lutron SCL-153P  
Or other compatible LED dimmer controls

Wattage should not exceed 150 watts of product for a 600 watt dimmer.