


FOR USE WITH KENDAL T SERIES TRACK ONLY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: When installing or using the track system, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before attempting to install the item.
2. Make certain power is off the main electrical panel before starting installation or attempting any maintenance.
3. Do not install this lighting system in a damp or wet location.

(Fig. 1)

1. Place the ON/OFF end of the connector into track opening and make sure that the RIB side is in line with raised rib on the track.
2. Push the other end of the connector into the track.
3. Using small wrench or coin, turn clockwise 90° to "ON".
4. To remove the fixture, turn counter-clockwise 90° to "OFF", and pull away from the track (Pull it away from the On/Off side first).



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ: Lors de l'installation ou l'utilisation du système de piste, les précautions, de sécurité de base doivent toujours être suivies, y compris ce qui suit:

1. Lisez toutes les instructions avant d'installer le produit.
2. Assurez-vous que l'alimentation est coupée du panneau électrique principal avant de commencer l'installation ou l'entretien de votre.
3. Ne pas installer ce système d'éclairage dans un endroit humide ou mouillé.

(Fig.1)

1. Placez le connecteur dans l'ouverture du rail et assurez - vous que le côté RIB est aligné avec les nervures surélevées sur le rail.
2. Pousser l'autre extrémité du connecteur dans le rail.
3. Utilisez une petite clé ou une pièce de monnaie et tournez 90° à "on" dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Pour retirer le projecteur, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 90° sur "OFF", et tirez sur le rail (tirez d'abord sur le côté On/Off).